

NIKON D200 Kurzbedienungsanleitung

Im oberen Display

Display	Funktion	Einstellen mit
P P*	Programmautomatik	[MODE] + [H-Rad] bis P oder Reset mit : [●QUAL] + [●+/-] Mit [H-Rad] werden Zeit-/Blenden-Paare verschoben (P*) Tip : Achte auf ausreichende kurze Verschlusszeit. Siehe Tip: S
A	Zeitautomatik (Zeit automatisch)	[MODE]+[H-Rad] bis A und mit [V-Rad] Blende einstellen. Tip für schnelle Bewegungen: Blende auf 1,4 (kleiner Wert = große, offene Blende) und ISO auf höhere Werte einstellen. So wird kurze Verschlusszeit automatisch eingestellt und Bewegungsunschärfe verhindert. Tip für große Tiefenschärfe: Blende auf 32 (hoher Wert = kleine Blende) stellen.
S	Blendenautomatik (Blende automatisch)	[MODE]+[H-Rad] bis S und mit [H-Rad] Zeit einstellen. Tip: Zeit soll auf mindestens 1,5 x Brennweite gestellt werden. Z.B. bei 50 mm Objektiv soll mindestens 1/80 Sekunde gestellt werden . Bei schneller Bewegung noch kleiner (ZB. 1/8000 Sekunde)
M	Manuell	[MODE]+[H-Rad] bis S und mit [H-Rad] Zeit sowie mit [V-Rad] Blende einstellen.
ISO- ISO-123 ISO-AUTO	ISO Empfindlichkeit soll 100 (prüfe im Sucher)	[ISO] + [H-Rad] um ISO-Wert anzuzeigen und einzustellen. Tip: ISO-AUTO mit MENÜ:INDIVIDUALFUNKTIONEN:b Belichtung:b1 ISO-Automatik = ON und Längste.Bel.Zeit = 1/80 für 50mm Objektiv, 1/15 für 24mm VR , 1/30 für 16mm, 1/320 f.320mm
SHOOT	Aufnahmekonfiguration	Menü:AUFNAHME:Aufnahmekonfig. = {A,B,C oder D}
CUSTOM	Individuelle Konfiguration	Menü:INDIVIDUALFUNKTIONEN:C-Konfiguration laden = {ABCD}
WB A	Weißabgleich	Menü:AUFNAHME:Weißabgleich = {Automatik} oder mit Taste [WB]+[V/H-Rad] einstellen.
L NORM BASIC	Bildgröße LMS Bildqualität RAW, FINE, NORM, BASIC	Menü:AUFNAHME:Bildgröße = {L} (Large sollte immer sein) Menü:AUFNAHME:Bildqualität = {RAW} (opt. + NORM für JPG)
Batterie- Symbol	Akkuzustand 5 Balken (100%, 1 Balken (12-0%))	Mit Menü:SYSTEM:Akkudiagnose genauen Status abfragen
♪	Signal-Ton	Menü:INDIVIDUALFUNKTIONEN:D-Aufnahme-Wiedergabe:d1 Tonsignal Menü:INDIVIDUALFUNKTIONEN:D-Aufnahme-Wiedergabe:d2 Gitterlinien
+/-	Belichtungskorrektur	[●+/-] + [H-Rad] verstellt die Belichtung. Siehe auch [BKT]
↓+/-	Blitzleistungskorrektur	[Blitz+/-] + [V-Rad]
60 F1.4	Zeit und Blendenwert	[H-Rad] und/oder [V-Rad]. Siehe P, A, S, M
INTERVALL	Intervallaufnahme	Menü:INDIVIDUALFUNKTIONEN:Intervallaufnahme
↓ LOCK	Blitz LOCK ein/aus	Wenn Blitz aktiv dann mit [FUNC] den Blitzwert speichern.
WB- BKT	Weißabgleich-/ (Blitz-)Belichtungsreihe	Menü:INDIVIDUALFUNKTIONEN:e6 ... etc.
WIDE	Großmessfelder für [□] Einzelfeld und [-□-] Dynamisches Messfeld	Menü:INDIVIDUALFUNKTIONEN:a Autofokus:a3 AF Messfeldgröße Anm.: eventuell via [FUNC]+[V-Rad] Taste einstellbar (wenn nicht BlitzLock)

Bedienelemente oben

<i>Taste</i>	<i>Funktion</i>	<i>auch via Menü</i>
OFF ON ☀	Ein-/Aus-Schalter und Display-Beleuchtung aktivieren. Nicht ausschalten wenn grüne Speicherlampe leuchtet !!	
[●QUAL]+ [●+/-]	Reset: prüfe nachher RAW! Fokusfeld mitte, P, Programmverschiebung=aus, Belichtungskorrektur=0, Messwert Speicher=aus, Belichtungsreihe=aus, Blitz=1.Vorhang, WICHTIG und nur manuell einzustellen: RAW, SHOOT , CUSTOM , Messfeld und Belichtungsmessung	
[●QUAL]+ [V-Rad]	Bild Größe: L (groß), M (mittel), S (klein) oder leer (wenn nur RAW)	Aufnahme/ Bildgröße
[●QUAL]+ [H-Rad]	Bildqualität: RAW (bestes Bild) und/oder Bilder im JPG-Format: FINE (gutes JPG), NORM (normal), BASIC (stark komprimiertes JPG-Bild)	Aufnahme/ Bildqualität
[ISO]	ISO-Empfindlichkeit anzeigen.	
[ISO] + [H-Rad]	ISO-Empfindlichkeit einzustellen: 100 (bei viel Licht) bis 1600 (wenig Licht). Tip: ISO-Autom.100-200ISO	Aufnahme/ ISO- Empfindlichkeit
[WB]	Weißabgleich Feineinstellung im Display anzeigen	
[WB]+ [V-Rad]	Weißabgleich Feineinstellung einstellen: -3 über 0 bis +3	
[WB]+ [H-Rad]	Weißabgleich einstellen: A (Automatisch) oder Kunstlicht, Leuchtstofflampe, Sonnenlicht, Blitzlicht, Bewölkt, Schatten, K (Farbtemp.Auswahl), PRE (Eigener Messwert). Anm.: Weißabgleich kann bei RAW-Bild am Computer bearbeitet werden.	Aufnahme/ Weißabgleich
Rad* : S Cl Ch Uhr Mup	Aufnahmebetriebsart: * nur mit Entriegelungstaste S (Einzelbild) , Cl (1,2,3,4 Bilder/Sek), Ch (5 Bilder/Sek), Uhr (Selbstausröser) Mup (1.Auslösen=Spiegel-hoch, 2.Auslösen=Aufnahme oder Aufnahme nach 30 Sek.	Diverse Menüs
[●+/-]	Belichtungskorrektur anzeigen	
[●+/-]+ [H-Rad]	Belichtungskorrektur einstellen	

Bedienelemente vorne

<i>Taste</i>	<i>Funktion</i>	<i>auch via Menü</i>
C S M	Autofokus C (laufend), S (1 mal), M (manuell)	
[Blitz+/-]	[Blitz+/-] + [V-Rad] für Blitzleistungskorrektur [Blitz+/-] + [H-Rad] für REAR, SLOW, SLOW+Rotauge, Rotauge	...
[links oben]	Tiefenschärfe Prüftaste	nein
[Links unten]	Sondertaste [FUNC]	...

Tasten hinten

Taste	Funktion
BKT	Voreinstellungen mit Menü: INDIVIDUALFUNKTIONEN:Belichtungsreihe {Belichtung&Blitz} Weißabgleichreihe (nicht bei NEF!) oder Belichtungsreihe / Blitzbelichtungsreihe +[V-Rad] 0,3 bis 1 Blende (Lichtwert) +[H-Rad] 0, 2, 3, 5, 7, 9 Fotos mit Überbelichtung(+) und/oder Unterbelichtung (-)
Papierkorb	Bild löschen wenn im Bildkontrollmode (▶) Anm.: mehrere Bilder löschen im Menü: BILDBEARBEITUNG::Löschen Vorsicht: FORMAT der Speicherkarte (2 Tasten gemeinsam) löscht alle Bilder!!
▶	Bildwiedergabe: Cursor links/rechts=Bild zurück/vor, rauf/runter=div.Bildinfos
MENU	Menü
INDEX	Nur bei Bildwiedergabe [INDEX]+[H-Rad] = 1, 4 oder 9 Bilder. [INDEX]+[V-Rad] Bildblock (4 oder 9 Bilder) um 1 Seite blättern [Cursor-Mitteltaste] schaltet Vollbild/Index-Bild um
?	Im MENÜ: Hilfetext anzeigen. [?]+[Cursor rauf runter] = Hilfetext blättern. Im Bildanzeige-Modus: Bild schützen / Schutz aufheben
ENTER	Im Menü: übliche ENTER Taste Im Bild-Mode : ZOOM ein/aus. Bei Zoom=ein gilt: [INDEX]+[H-Rad] = Zoom-Bereich einstellen nur [H-Rad]=Bilder blättern [CURSOR]=Ausschnitt verschieben
AE-AF-L	Bei (●) oder ● : Belichtungswert und Entfernung speichern. Bei ☑ (3D-Automatik) wie Auslösetaste 1. Druckpunkt (Fokus und Belichtungsspeicherung)
(●) ☑ ●	> Messschwerpunkt im großen (8mm) Kreis > Automatische Belichtungsmessung mit Entfernungsdaten des Objektivs (bevorzugt) <i>Achte auf Scharfstellungs-Feld !!</i> > Messung nur im 3mm (2%) Kreis des aktiven Fokus-Feldes
AF-ON	Schärfe-Einstellung Gleiche Funktion wie Auslösetaste 1. Druckpunkt.
Cursor-li. rechts rauf/runter Mitteltaste	> Bild zurück übergeordnetes Menü Abbrechen > nächstes Bild Untermenü Auswahl bestätigen > zusätzliche Bildinformationen Cursor rauf/runter > Andere Darstellungsgröße Auswahl bestätigen Index-Bilder/Vollbild
[■] [◇] [□] [■]	> Dynamisch auf kürzeste Entfernung fokussieren (bevorzugte Einstellung) > AF-Messfeldgruppen. Auswahl mit [Cursor]. Via Menü könnte Aufnahmedistanz Prio eingestellt werden. > Dynamische Fokussierung. Mit C (kontin.Fokus) Schärfenachführung auch via Nachbarfelder > Einzelfeld. Fokussierung nur auf ein Messfeld
Öffner	öffnet Kartenfach

Im Sucher

Von links bis Mitte:

● Scharfstellung, ☑ Belichtung, **AL-L**, **Belichtungszeit**("), **BLENDE**, **PASM-Mode** (darunter Belichtungsbalken),

Von Mitte bis rechts:

+/− Blitzbel.Kor., **+/−** Belichtungskorrektur (darunter ISO-Autom.), **ISO (soll100)**, [Restbilder(k)], Blitzbereitschaft.